

Instrukcja

Posadzka żywiczna
w garażu na beton



ZREMONTOWANI.PL

Zanim otworzysz produkty:

- Oceń stan podłoża. Sprawdź, czy jest spójne, czyste i suche.
- Upewnij się, że nie ma kruszącego się betonu.
- Sprawdź temperaturę powietrza. Prace należy wykonywać wyłącznie w zakresie od +15 do +25 °C (najbardziej optymalne warunki to +18 do +22 °C).
- Zweryfikuj wilgotność podłoża, powinno być suche (poniżej 4% wilgotności).
- Dokładnie oczyść podłoże i usuń pył oraz luźne zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza. Ściany zabezpiecz taśmą malarską.
- **Nie otwieraj okien/bramy na czas schnięcia żywicy.**
- Jeśli jest dylatacja należy ją odtworzyć poprzez rozcięcie posadzki żywicznej i wypełnienie uszczelniaczem Polimero.

Przygotuj również:

- mieszadło
- plastikowe wiadro 15L
- 3 wałki malarskie na kiju

1

1. Grunt Epoxy Primer 10kg

Przelej składniki gruntu A i B do plastikowego wiadra. A następnie wymieszaj całość na niskich obrotach 300 obr/min. Zbyt szybkie mieszanie powoduje przegrzanie mieszanki i utratę właściwości. Rozlej grunt na posadzkę i rozprowadź go równomiernie wałkiem malarskim na całej powierzchni. Wychodzi 0,5 kg/m².

Przejdź do aplikacji żywicy po 24h (w ciągu 48h).

2



2. Żywica Epoxy Floor PRO

Przelej składniki żywicy A i B do plastikowego wiadra. A następnie wymieszaj całość na niskich obrotach 300 obr/min. Zbyt szybkie mieszanie powoduje przegrzanie mieszanki i utratę właściwości. Rozlej żywicę na posadzkę i rozprowadź ją równomiernie wałkiem malarskim na całej powierzchni. Wychodzi 0,5 kg/m².

Na mokrą warstwę syp płatki dekoracyjne.

Przejdź do aplikacji lakieru po 24h (w ciągu 48h).

3



3. Lakier Neodur Varnish połysk + antypoślizg

Przelej składniki lakieru A i B do plastikowego wiadra. A następnie wymieszaj całość na niskich obrotach 300 obr/min. Zbyt szybkie mieszanie powoduje przegrzanie mieszanki i utratę właściwości. Dodaj opakowanie 40g proszku antypoślizgowego Antiskid i wymieszaj. Rozlej lakier na posadzkę i rozprowadź równomiernie wałkiem malarskim na całej powierzchni. Wychodzi 0,25 kg/m².

Pozostaw do pełnego utwardzenia na 7 dni